BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA MP3 PLAYER 2v1

CZ

UPOZORNĚNÍ: neodpojujte sluchatka od PC během přenosu dat/souborů.
Mohlo by dojít ke ztrátě dat, či k poškození samotného přístroje.
DOBÍJENÍ BATERIE: připojte sluchátka USB kabelem k PC a vypínač přepněte do polohy ON.
Plné dobití baterie trvá přibližně 2.5 hod.

Audio formát	mp3
Kapacita	2GB
Poměr S/N	86dB
Výstupní frekvence	20Hz – 20KHz
Baterie	Li-Pol 80 mAh
USB	USB 2.0
Operační systémy	WINDOWS 98/2000/XP/7
Doba přehrávání	až 5 hodin
Pracovní teplota	-10…45 °C

Tlačítko, funkce a použití

Zmáčkněte dlouze tlačítko „PLAY" ▶, sluchátka se zapnou, červená LED se rozsvítí.
Zmáčkněte dlouze tlačítko „PLAY" ▶, sluchátka se vypnou, červená LED zhasne.

Zmáčkněte krátce pro posun na následující skladbu ▶▶|. Zmáčkněte dlouze pro zesílení zvuku.
Zmáčkněte krátce pro posun na předcházející skladbu |◀◀. Zmáčkněte dlouze pro zeslabení zvuku.

Při nepoužívání sluchátek, přepněte vypínač do pozice OFF – prodlouží se tím délka provozu.
Pokud sluchátka nejdou zapnout, zkuste dobít baterii.

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení …)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

DOBÍJECÍ AKUMULÁTORY – POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ

Používání - akumulátor by neměl být nikdy a za žádných okolností při vybíjení zcela vybit, neboť takový stav může vést až k jeho zničení. Proto při nepoužívání přístroje je nutné jej vypnout vypínačem. Při nevypnutí dochází k neustálému odběru z baterie což může baterii zcela vybít a tím ji nenávratně poškodit
Skutečná životnost - akumulátorů značně závisí na podmínkách, za kterých jsou provozovány (teplota okolí, nabíjecí a vybíjecí proudy atd.) Životnost Li-Pol akumulátoru provozovaného za vhodných podmínek by měla být 200 - 400 cyklů.
Za hranici životnosti se považuje ztráta 40 – 30 % kapacity.